


EG – Ebene B



→ = Standausrichtung ■ = Säule
 Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen Achtung: Pläne sind nicht maßstabgetreu !